

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ДВОРНИКА

АРТИКУЛ 0499

Перед использованием прочитайте данную инструкцию

НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка дворника предназначена для уборки, прилегающей к зданию территории, сбора мусора и его вывоза к месту централизованного сбора ТБО.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тележка для дворника поставляется в следующей комплектации:

База металлическая –	1 штука
Бак пластиковый на колесах –	1 штука
Мешок нейлоновый многоразовый –	1 штука
Метла пластиковая круглая –	1 штука
Совок оцинкованный на длинной ручке –	1 штука

Диаметр колес бака	200 мм
Диаметр колес базы	250 мм
Объем бака	120 литров
Длина ручки совка	70 см
Длина ручки метлы	140 см
Диаметр прутка метлы	3 мм
Грузоподъемность бака	до 70 кг
Грузоподъемность тележки	до 150 кг

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации, работнику необходимо ознакомиться с данной инструкцией.

Обслуживание тележки производится силами эксплуатирующего лица.

- Тележка предназначена для уборки мусора и твердых бытовых отходов на прилегающей к зданию территории и во внутренних помещениях (цехах, складах и т.п.).
- Периодически, во время эксплуатации тележки, проверять давление в шинах. Необходимое давление в шинах – 1 Ат.
- Эксплуатация тележки допускается при температуре от -45°C до +50°C.
- Перед началом эксплуатации, установить пустой пластиковый бак на тележку и закрепить его до упора, специальным ремнем с фиксирующим замком.

- Преодолевать бордюры и подобные препятствия, необходимо последовательным перекачиванием тележки.
- Закрепить на тележке нейлоновый многоразовый мешок. При эксплуатации, возможно снимать мешок и использовать его, как сумку для переноски мусора, за имеющиеся на нем специальные ручки.
- Закрепить на тележке пластиковую метлу и совок.
- При работе по сбору мусора в бак, крышка пластикового бака легко откидывается. Допустимая нагрузка бака – до 70 кг.
- При съеме заполненного бака, тележка наклоняется вперед до упора и бак скатывается колесами по специальным направляющим.
- Возможна эксплуатация тележки без пластикового бака, для транспортировки крупногабаритных предметов весом до 150 кг.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Сбор острых режущих и колющих предметов в мешок для мусора, во избежание повреждения мешка. Мусор, представляющий собой режущие, колющие и острые предметы, собираются в бак для мусора.
- Загрузка пластикового бака более 70 кг.
- Загрузка базы тележки, без бака, более 150 кг.
- Наезд колесами тележки на острые, режущие предметы, во избежание прокола шин.
- Допускать сильные удары пластикового бака, особенно в холодное время года, во избежание получения трещин.
- Оставлять тележку без присмотра вблизи отопительных и нагревательных приборов.

Гарантийные обязательства

Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантийных обязательств!

1. При обращении за гарантийным ремонтом потребителю необходимо предъявить:

- неисправное изделие;
- гарантийный талон;
- документы на приобретение товара (накладная, квитанция об оплате и т.д.), с указанием фирмы продавца, даты покупки, для установления гарантийного срока, а так же модели и серийного номера изделия.

В противном случае товар не подлежит гарантийному ремонту.

При отсутствии печати продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

2. Продавец несет **гарантийные обязательства в течении 12 (двенадцать) месяце**. месяцев со дня продажи (при отсутствии нарушений настоящих Условий).

3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия: мешки, метлы, совки и другие расходные материалы.

4. Продавец не несет гарантийных обязательств, в следующих случаях:

- если изделие использовалось не по его прямому назначению;
- в случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации;
- если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;
- если дефект вызван изменениями конструкции изделия, не предусмотренными "Изготовителем";
- если дефект вызван действиями непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- при механических повреждениях (при транспортировке, хранении и т.д.), нарушений пломбировки, самостоятельной регулировке или ремонте узлов и агрегатов;
- при повреждениях, вызванных использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей и т.д.

5. Продавец оставляет за собой право провести экспертизу и отказаться от гарантийных обязательств, в случаях перечисленных в п.4;

6. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией, просим Вас обращаться к нам по телефонам:

Единый для всех регионов: 8-800-333-10-45 (многоканальный) – звонок бесплатный для всех регионов России

В Москве: (495) 718-79-01, (495)718-79-03

В Санкт-Петербурге: (812) 633-09-64, (812) 550-82-98

В Нижнем Новгороде: (831) 261-41-41

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование _____

Модель (артикул) _____

Признан годным к эксплуатации.

Дата продажи _____

Печать продавца

Предпродажная подготовка и проверка произведена в присутствии покупателя.

Внешний вид – без повреждений, комплектность полная.

С условиями гарантийного обслуживания согласен, с условиями эксплуатации ознакомлен.

Покупатель / представитель фирмы

_____ (дата) _____ (подпись) _____ (ФИО)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Описание дефекта

Выполненные работы

ФИО мастера _____ Подпись _____ Дата _____

